

## Technische data – MULTILIGHT Pro

### MULTILIGHT Pro Tafel Akku 3 in 1 Oplaadbare batterij, 3 kleurtemperaturen

941103

Afmeting voet: 13.5 x 17.5 x 12.0 cm  
Lengte flexibele arm: 30 cm  
Gewicht: 1.62 kg; snoerlengte: 150 cm  
Alle 3 de kleurtemperaturen individueel te selecteren  
Lithium-ion batterij

### MULTILIGHT Pro Tafel Akku Oplaadbare batterij

941123 941143 941163

Afmeting voet: 13.5 x 17.5 x 12.0 cm  
Lengte flexibele arm: 30 cm  
Gewicht: 1.62 kg; snoerlengte 150 cm  
Lithium-ion batterij

### MULTILIGHT Pro Tafel Netaansluiting

941023 941043 941063

Afmeting voet: 13.5 x 17.5 x 12.0 cm  
Lengte flexibele arm: 30 cm  
Gewicht: 1.52 kg; snoerlengte: 150 cm

### MULTILIGHT Pro Tafel XL Netaansluiting, extra lang flexibel armsegment

942023 942043 942063

Afmeting voet: 13.5 x 17.5 x 12.0 cm  
Lengte flexibele arm: 2x30 cm  
Gewicht: 3.65 kg; snoerlengte: 150 cm

### MULTILIGHT Pro Tafel XL Klem Netaansluiting, extra lang flexibel armsegment, klem

943023 943043 943063

Lengte flexibele arm: 2x30 cm  
Maximale opening klem: 5.3 cm  
Gewicht: 1.2 kg; snoerlengte: 150 cm

### MULTILIGHT Pro Vloer 3 in 1 Netaansluiting, 3 kleurtemperaturen

944003

Afmeting voet tot hals: 96 cm; voet Ø: 28 cm  
Lengte flexibele arm: 2x30 cm  
Gewicht: 3.8 kg; snoerlengte: 150 cm  
Alle 3 de kleurtemperaturen individueel te selecteren

### MULTILIGHT Pro Vloer Netaansluiting

944023 944043 944063

Afmeting voet tot hals: 126 cm; voet Ø: 28 cm  
Lengte flexibele arm: 2x30 cm  
Gewicht: 3.8 kg; snoerlengte: 150 cm

2700 K 4500 K 6500 K Kleurtemperaturen



# MULTILIGHT Pro

## Hoogwaardige verlichting voor ouderen en slechtzienden



20-005 / 370458-NL / 00



# MULTILIGHT Pro

## Het beste licht voor het beste zicht

De innovatieve MULTILIGHT Pro low vision lamp serie van SCHWEIZER is naar behoefte van ouderen en slechtzienden ontwikkeld en onderscheidt zich door gebruiksvriendelijke details.

De lampen maken gebruik van geavanceerde technologieën en zijn duurzaam doordat speciaal geselecteerde materialen zijn gecombineerd met een elegant design en slimme toepassingen:  
**MADE IN GERMANY**



Tafellamp met oplaadbare batterij en 3 kleurtemperaturen



Tafellamp met oplaadbare batterij in 1 individuele kleurtemperatuur naar keuze



Tafellamp op netaansluiting in 1 individuele kleurtemperatuur naar keuze

## Functionaliteit en design

De MULTILIGHT Pro LED lamp serie kenmerkt zich door gebruiksvriendelijke details speciaal ontwikkeld voor ouderen en slechtzienden.

### Design

- 7 verschillende soorten lampen voor divers gebruik
- Zwart mat materiaal voorkomt vervelende reflecties
- Robuuste behuizing in kunststof vergemakkelijkt het reinigen
- Elegant en tijdloos design

### Functionaliteit

- Groot centraal bedieningspaneel in contrasterende kleur voor makkelijke one-touch bediening
- Hoorbare AAN / UIT drukknop
- De flexibele positionering van de lamp zorgt voor een optimale verlichting zonder schitteringen
- Maximaal gebruikskomfort door grote, makkelijk te bedienen vergrendelingshendels
- Verkrijgbaar in 3 kleurtemperaturen (warm wit/geel – 2700 K, neutraal wit – 4500 K en koud wit/blauw – 6500 K)
- Lampenkop kan in elke richting worden gedraaid en zelfs naar beneden worden gebogen tot aan het tafelblad
- Verzonken stekeraansluiting waarbij de ronde stekker los te koppelen is
- Inklapbaar design voor ruimte-besparing; daardoor is het standaard tafelformaat ook ideaal voor mobiel gebruik

### Technologie

- Laag energieverbruik en hoge prestaties
- Voorzien van de hoogwaardige en reeds bewezen LED's van de lichtloopen van SCHWEIZER
- De kleurtemperaturen worden niet gemixt
- 2 helderheids niveaus (100% en 70%) voor optimale verlichting
- Lithium-ion batterij werkt tot 4 uur lang en heeft een oplaadtijd van ongeveer 3 uur
- Status van de batterij is goed zichtbaar

